Panasonic

シーリングライト（一般屋内用）

取扱説明書

保管用

品番　HNL56434

工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。

お客様へ、この説明書は必ず保管ください。

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意

⚠警告

●取り付けは、取扱説明書にしたがい確実に行う。
取り付けに不備があると、火災・感電・落下の原因となります。



引掛シーリングの設置
または交換が必要です。
販売店、電気工事店に
依頼してください。
しろうと工事は危険です。

●天井取付け専用器具です。
下図のような場所に取り付けると、火災・感電・落下の原因となります。



●器具の改造および構成部品（ソケットなど）の交換をしない。火災・感電・落下の原因となります。

●ランプ交換の際には、器具表示及び取扱説明書にしたがって、指定されたランプを使用する。
指定以外のランプを使用すると、火災の原因となります。

●異常を感じたら速やかに電源を切り、販売店・電気工事店にご相談する。火災・感電の原因となります。

●アルカリ系洗剤は使用しない。強度低下による破損の原因となります。

⚠注意

●器具の真下にストーブなどの温度の高くなるものを置かない。火災の原因となります。

●セードに無理な力を加えない。
セードを持って回したり、無理な力を加えない。落下の原因となります。

●湿気・水気のあるところ及び屋外では使用しない。火災・感電の原因となります。

●ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切って、しばらくしてから行う。
やけど・感電の原因となります。

●照明器具には寿命があります。設置して10※年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。
点検・交換してください。
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯です。

●周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。

●1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。3年に1回は工事店などの専門家による点検をお受けください。点検せずに長時間使い続けるとまれに落下・感電・火災などに至る場合があります。

■定格

⚠警告　下記以外のランプを使用しないでください。火災の原因となります。

使用電圧	使用ランプ
AC100V	40形ミニクリプトン電球（ホワイト・110V用・E17）

各部のなまえと取り付け方　⚠ 注意（取り付けは必ず電源を切って行ってください。感電の原因となります。）

1．配線器具を確認する　以下のものには、取り付け可能です。

丸型フル引掛シーリング
WG5005 WG5015
WG1500 WG4000
WG4005 WG4420
WG4425



角型引掛シーリング
WG1000



フル引掛ローゼット WG6005
埋込ローゼット
WG6000・WG6420
露出ローゼット WG6130



注）セードは和紙を使用していますので
日光などにより、多少変色することがあります。







2．反射板をソケットにのせる

3．ソケットを取り付ける
- 配線器具に引掛刃を挿入し、止まるまで回してください。
- 取り付けと同時に電源も接続されます。
  接続が不完全な場合、火災・落下の原因となります。

（取り外し方）
ソケットのボタンを押しながら回してください。

4．ランプを確実に取り付ける
- ランプを確実に締め付けてください。
  不備がありますと、火災・落下の原因となります。

5．セードを取り付ける
- セードを止め金具（4ヶ所）で確実に取り付けてください。
  不備がありますと、落下の原因となります。

保証について

1．保証について…この商品の保証期間は1年間です。
ランプ・グロー点灯管・電池等の消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。

2．保証書について…保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。

3．補修用性能部品の保有期間…弊社はこの照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後、6年間保有しています。
補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

お手入れ・ランプ交換　⚠ 注意　必ず電源を切って行ってください。やけど・感電の原因となります。

●器具の清掃について……和紙を使った手づくりの商品です。お取扱いには充分注意してください。
和紙部はやわらかいハケやブラシで掃除してください。水をふくんだ布やシンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。
また、器具の丸洗いは絶対にしないでください。

●ランプ交換について……本体表示にしたがって、下記の指定されたパナソニック製のランプを使用してください。
不備がありますと、火災・落下の原因となります。

⚠ 警告	指定以外のランプを使用しますと火災の原因となります。

適合ランプ（指定）	おすすめの交換ランプ
ミニクリプトン電球　40Wまで	40形ミニクリプトン電球（ホワイト・110V用・E17）

⚠ 注意
点灯中や消灯後はランプやその周りにさわらないでください。 やけどの原因となります。

●ランプ交換方法

1．セードを取りはずす
- 止め金具を回転させセードを取りはずす。

2．ランプを交換する

3．セードを取付ける

パナソニック株式会社　施設・店舗照明ビジネスユニット　〒571-8686　大阪府門真市門真1048
お問い合わせ先　パナソニックお客様ご相談センター　0120-878-365（フリーダイヤル）0120-878-236（FAX）

取説No.HNL56434-TB1　M0309-11211